

Programmering van een screen met afstandbediening

- Stap 1:** Sluit een stekker aan op de bruine, blauwe en groen/gele draad.
De witte draden hoeft u niet te gebruiken, en kunt u kort afknippen.
Zorg er wel voor dat deze niet tegen elkaar aan komen.
Ook kunt u de bruine, blauwe en groen/gele draden in een lasdoos aansluiten.
Ga nu verder met stap 2.



▲ omhoogtoets ■ Stoptoets ▼ omlaagtoets

Programmeren van een met een 1 kanaals zender NICE (op-stop-neer):

- Stap 2:** Voeding aanbrengen, de motor geeft 2 lange pieptonen.

- Stap 3:** Druk binnen 5 seconden op de middelste toets van de zender die u wilt programmeren en houd die ingedrukt (ca. 3 seconden)

- Stap 4:** Laat de middelste toets los zodra u de 1e van de 3 pieptonen hoort. Uw handzender is geprogrammeerd. u hoort 3 pieptonen.

Programmeren van een screen met een meerkanaals zender NICE:

- Stap 1:** Voeding van alleen screen 1 aanbrengen, de motor geeft 2 lange pieptonen.

- Stap 2:** Druk binnen 5 seconden op de toets waarop u screen 1 wilt programmeren, bijv. toets 1.

- Stap 3:** Laat de toets los zodra u de 2e van de 3 pieptonen hoort. Uw 1e screen is geprogrammeerd.

- Stap 4:** Voeding van screen 1 verwijderen. Voeding van rolluik 2 aanbrengen.

- Stap 5:** Druk binnen 5 seconden op de toets waarop u rolluik 2 wilt programmeren, bijv. toets 2.

- Stap 6:** Laat de toets los zodra u de 2e van de 3 pieptonen hoort. Uw 2e screen is geprogrammeerd.

- Stap 6:** voor het programmeren van meerdere screens herhaal stap 4,5 en 6

TIP: Breng alleen de voeding aan van het screen wat u wilt programmeren.

Onder en bovenafstelling: Kijk op de bijlage die u hierbij hebt ontvangen.

Wilt u het doek van de screen hoger af lager afstellen? Verwijder dan de voorkap en stel dit bij d.m.v de 2 schroefjes op de motor. Let goed op welke aan welke u draait!

De bovenste afstelschroef is voor de eindafstelling naar boven, de onderste is voor de eindafstelling naar beneden. Draait u naar de plus dan zal het rolluik verder naar beneden of boven draaien.

Komt u er niet uit? Bel dan onze helpdesk, en wij zullen u telefonisch helpen. Veel succes!